



## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АСД»

МО, Люберецкий район, Новорязанское шоссе 25 км (от МКАД 8км),  
Строймаркет на Рязанке, павильоны 8Б, 9Б, 56А, 57А, склады 11Е, 12 Е



[asd-doors@mail.ru](mailto:asd-doors@mail.ru)



+7 (499) 755-83-65  
+7 (925) 741-70-15

+7 (906) 073-13-44  
+7 (495) 290-90-16

### Как самостоятельно измерить дверной проем

Высоту и ширину дверного проема следует измерить в трех местах дверного проема: сверху, посередине и снизу. Это позволит получить более точные замеры. Помимо высоты и ширины следует также измерить и толщину стен. Это крайне важный параметр, измерением которого нельзя пренебрегать. Только зная толщину стены можно определить, нужны ли доборы и какого размера.

Стандартный размер металлических дверей (полотно + коробка): ширина 86, 96 см, высота 205 см. Для подбора входной двери необходимо измерить высоту и ширину проёма от стены до стены (по бетонному основанию). Обязательно проверьте, не стоят ли доски замазанные штукатуркой или другие элементы, т.к. входные двери обязательно должны крепиться к прочной основе. Если стандартные размеры дверей не подходят к Вашему дверному проёму, то в ходе монтажа дверей установщики производят расширение или сужение дверных проёмов. Стоимость расширения (сужения) проёмов значительно дешевле, чем изготовление дверей под заказ индивидуальных размеров.

### Как определить сторону открывания двери?

Стандартные модели металлических дверей имеют правое или левое открывание. Чтобы правильно определить сторону открывания двери необходимо встать лицом к двери таким образом когда дверь открывается на себя. Если вы открываете дверь на себя и петли справа, то сторона открывания- правая, если при открывании двери на себя петли слева, то сторона открывания- левая.

Если вы делаете ремонт, то двери лучше всего устанавливать в последнюю очередь. В начале делаем пол, потом потолок, затем стены и в последнюю очередь двери. Но если по каким-то причинам двери надо поставить раньше, то следует учесть следующее:

Замеряя дверные и проемы, нужно обратить внимание на пол и то, каким он будет после ремонта. Так, если в планах хозяев намечается использовать напольное покрытие толщиной более 0,5 см, эту величину нужно будет вычесть из высоты проемов.